

環状剥皮ハサミ

Buddy Cutter

バディカッター



《製品仕様》

- ・長さ：120mm / 幅：60mm
- ・剥皮幅：5mm



果実の肥大
大玉生産に



枝をはさんで
ハサミを回すだけ!!

使い方簡単

- ①刃の中心で枝をはさみます。
- ②ハンドルの曲がっている方向へ回します。
- ③枝を一周するように回してください。



参考動画



環状剥皮の効果について

例えばキウイフルーツの果実肥大促進を図る方法として有効です。環状剥皮によって果実は25～30%の肥大が見込めます（下記参考）。



林田誠剛、森田昭、1996、『キウイフルーツ「ヘイワード」の大果生産のための夏季の環状剥皮法（表1 環状剥皮の時期及び回数と果実肥大、品質）』より

剥皮回数	剥皮時期			果実重 (g)	果肉硬度 (kg/cm ²)	収穫直後		追熟後
	6/20	7/10	7/30			糖度	酸含量 (g/100ml)	糖度
2	○	○		133.3a※	3.47a	6.1ab	2.42ab	13.3a
2	○		○	131.2a	3.41a	5.8b	2.49a	13.1a
2		○	○	129.3a	3.37ab	6.4a	2.52a	13.7a
3	○	○	○	129.2a	3.47a	6.1ab	2.56a	13.2a
0				104.1b	3.20b	6.1ab	2.29b	13.3a

※ 縦の異なる文字間には5%レベルで有意差あり

《注意事項》

刃および鋭利な部分の取扱いにご注意ください / 金属表面でケガをする恐れがありますのでご注意ください / 環状剥皮以外の用途で使用しないでください

販売元

取扱店

株式会社アグリス

福岡県八女市鶴池477-1 TEL:0943-30-1177